

COLLECTION POUR LA CUISINE ALLORA^{MD} AVEC MONTAGE EZ ANCHOR^{MC}



L'installation est plus facile que jamais, grâce à l'ensemble de montage EZ Anchor.

- Le robinet s'installe sur le dessus du comptoir : pas besoin d'aller dessous
- Le robinet est fixé sur le comptoir et ne se desserre pas avec le temps
- Installation sur des comptoirs allant jusqu'à 6,35 cm (2 1/2 po) d'épaisseur, comme le granit ou le quartz



MITIGEUR À TIRETTE
989-AR-DST
Installation à 1 ou 3 trous



MITIGEUR À TIRETTE
989-AR-DST AVEC DISTRIBUTEUR
DE SAVON RP47280AR
Installation à 2 ou 4 trous



MITIGEUR À TIRETTE
DE BAR ET PRÉPARATION
999-AR-DST
Installation à 1 ou 3 trous



Chrome



Inox
Arctic^{MC}
AR

EZ = montage EZ Anchor



= Robinets éconergétiques pour la cuisine :
débit de 5,7 L/min (1,5 gal É. U./min)
ou 6,8 L/min (1,8 gal É. U./min) par rapport à la
norme de l'industrie ASME A112.18.1/CSA B125.1
de 8,3 L/min (2,2 gal É. U./min).



= Technologie d'étanchéité DIAMOND^{MC}



Étape 1

Faites passer l'ensemble de montage EZ Anchor à travers le trou percé dans le comptoir.



Étape 2

Serrez la vis pour ajuster le premier taquet (la cale noire qui fixe l'ensemble de montage sous le comptoir) jusqu'à ce qu'il soit de appuyé sur le bas du comptoir. Répétez l'opération pour le deuxième taquet.



Étape 3

Faites passer le moyeu du bec à travers l'ensemble de montage, puis alignez la découpe et la manette. Veillez à ce que le petit tube soit devant les conduites d'alimentation.



Étape 4

Faites glisser la tige d'installation du moyeu du bec (EZ Bar) à travers les deux trous se trouvant sur le moyeu du bec et serrez bien en tournant dans le sens horaire.



Étape 5

Faites glissez le bec vers le bas, par-dessus le moyeu du bec.



Étape 6

Installez la tige et raccordez l'alimentation en eau.



voyez ce que Delta peut faire[®]

fr.deltafaucet.ca
800.265.9425
©2011 Masco Corporation of Indiana
MKT-11-202F